

MODULO DE EMULACION DE LÍNEAS DE DISTRIBUCIÓN



LINEA 1 632 - 645	LINEA 2 684 - 611	LINEA 3 692 - 675	LINEA 4 632 - 633	LINEA 5 645 - 646
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

ENTRADA			PARADA DE EMERGENCIA	SALIDA			
A	B	C	N	A	B	C	N

